HP C6615 / 51645/ 51640



Návod na plnenie kaziet C6615 / 51645 / 51640

1. Uistite sa, že sú trysky na kazete čisté.
Upevnite kazetu do držiaka tak, ako ukazuje obrázok (je potrebné použiť silu).
2 . Nasaďte ihlu na striekačku a nasajte atrament do pripravenej striekačky.
3. Cez plniaci otvor vtlačte obsah striekačky (bez ihly) do kazety (robte to pomaly cca 30 sekúnd).
4. Pomaly nasávajte do striekačky vzduch, až kým sa neobjaví atrament.
5. Opäť skompletizujte ihlu a striekačku a opakujte celý postup od bodu 2.
6. Presvedčite sa, že z kazety nevyteká atrament.
7. Inštalujte Vašu kazetu do tlačiarne a spustite čistiaci proces.
8. Opláchnite každú ihlu a striekačku vo vode a uchovajte pre budúce použitie.

Do kazety nevŕtajte, nevtláčajte do vnútra guličku,
ani inak nepoškodzujte telo kazety.
Ihla slúži iba na jednoduchšie nasatie atramentu do striekačky.